SONY

3-245-904-**11** (1)

# *Integrated Remote Commander*

Component code numbers
Gerätecodenummern
Codes d'appareils

Codici degli apparecchi
Component- codenummers
Números de código de componentes

*RM-VL1000T*

Sony Corporation © 2002 Printed in China

## TV and VCR

| Brand | Component | Code No. |
|---|---|---|
| Sony | TV | 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007 |
| | VCR (VTR1:Betamax) | 1001, 1007, 1010, 1011 |
| | VCR (VTR2:8mm) | 1002, 1008 |
| | VCR (VTR3:VHS) | 1003, 1009 |
| | VCR (VTR4:DV) | 1004 |
| | VCR (VTR5:DV) | 1005 |
| | VCR (VTR6:DV) | 1006 |
| Aiwa | TV | 8051 |
| | VCR | 1033, 1065, 1045 |
| Akai | TV | 8061, 8011, 8020, 8056, 8062 |
| | VCR | 1041, 1034, 1043 |
| Alba | TV | 8081, 8062 |
| | VCR | 1039 |
| Amstrad | VCR | 1039 |
| Audio Sonic | TV | 8081 |
| Baird | VCR | 1049, 1042 |
| B&O | TV | 8083 |
| (Bang & Olufsen) | VCR | 1064 |
| Beko | TV | 8025 |
| Bestar | TV | 8013 |
| Blaupunkt | TV | 8026, 8028 |
| | VCR | 1018, 1030 |
| Blue sky | TV | 8013 |
| Brandt | TV | 8037 |
| Brionvega | TV | 8048, 8046 |
| Bush | TV | 8121, 8081, 8075, 8062, 8010, 8119 |
| | VCR | 1041 |
| CGM | TV | 8029 |
| | VCR | 1046, 1013, 1044 ,1045 |
| Clatronic | TV | 8013, 8014 |
| | VCR | 1039 |
| Continental | TV | 8076 |
| Crown | TV | 8024, 8033, 8065 |
| Daewoo | TV | 8074, 8011, 8013, 8067 |
| | VCR | 1058, 1057 |
| Deccacolour | TV | 8012, 8084, 8085 |
| Dual | TV | 8013, 8047 |
| Fenner | TV | 8068, 8008 |
| Ferguson | TV | 8038, 8066, 8042, 8041, 8037 |
| | VCR | 1067, 1023, 1024 |
| Finlux | TV | 8022 |
| First line | TV | 8013, 8056 |
| Fisher | TV | 8056 |
| | VCR | 1039 |

| Brand | Component | Code No. |
|---|---|---|
| Fraba | TV | 8013 |
| Funai | TV | 8065 |
| | VCR | 1029 |
| Goodmans | TV | 8020, 8011, 8062, 8037, 8013, 8014, 8015, 8075, 8120 |
| | VCR | 1058, 1012 |
| Grundig | TV | 8091, 8026, 8027, 8009, 8022, 8104 |
| | VCR | 1013, 1021, 1018 |
| Hitachi | TV | 8089, 8093, 8094, 8052, 8053, 8010, 8011, 8015, 8105, 8108 |
| | VCR | 1047, 1035, 1048 |
| Hyper | TV | 8025, 8008 |
| ICE | TV | 8062 |
| Inno-Hit | TV | 8010 |
| Irradio | TV | 8011, 8062, 8068 |
| ITT / Nokia | TV | 8034, 8035 |
| | VCR | 1049 |
| JVC | TV | 8090, 8077, 8062, 8078, 8114 |
| | VCR | 1015, 1030, 1059, 1016 |
| Kendo | TV | 8054, 8013 |
| | VCR | 1052 |
| Kiton | TV | 8010 |
| LG / GoldStar | TV | 8092, 8098, 8101, 8011, 8017, 8018, 8013, 8116 |
| | VCR | 1052, 1046 |
| | TV | 8102, 8011, 8017, 8018, 8107 |
| Loewe | VCR | 1027, 1052, 1012 |
| | TV | 8022, 8045 |
| Luxor | VCR | 1032 |
| | TV | 8063, 8013, 8065 |
| Mark | TV | 8091, 8064, 8056, 8073, 8033, 8076, 8007, 8026, 8068, 8109 |
| Matsui | VCR | 1036, 1046 |
| | TV | 8013 |
| Medion | TV | 8071, 8072, 8069, 8070 |
| Mitsubishi | VCR | 1062, 1063 |
| | TV | 8030, 8029 |
| Miver | TV | 8055 |
| NEC | TV | 8011 |
| NEI | TV | 8099, 8020, 8021, 8045, 8036, 8035, 8034 |
| Nokia | VCR | 1032, 1049 |
| | TV | 8036, 8035 |
| Nokia Oceanic | VCR | 1032 |
| | TV | 8044, 8039, 8040 |
| Nordmende | VCR | 1024, 1023 |

| Brand | Component | Code No. |
|---|---|---|
| Okano | TV | 8011, 8068 |
| | VCR | 1036, 1034, 1037 |
| Onwa | TV | 8062 |
| Orion | TV | 8051, 8015, 8049, 8050 |
| | VCR | 1040 |
| Panasonic | TV | 8096, 8079, 8080, 8112, 8113 |
| | VCR | 1028, 1031 |
| Philips | TV | 8086, 8087, 8088, 8089, 8011, 8015, 8095, 8098, 8101, 8102, 8013, 8014, 8015, 8019 |
| | VCR | 1018, 1012, 1017, 1019, 1014 |
| Phoenix | TV | 8011 |
| Phonola | TV | 8013, 8015 |
| | VCR | 1014, 1012, 1013 |
| Pioneer | TV | 8059 |
| Provision | TV | 8013 |
| PYE | TV | 8013 |
| Radio | TV | 8013 |
| Radiola | TV | 8015 |
| Roadstar | TV | 8068 |
| | VCR | 1045 |
| SABA | TV | 8100, 8032, 8037, 8023, 8039, 8040, 8044, 8042, 8041 |
| | VCR | 1023, 1024, 1060, 1025 |
| Salora | TV | 8020 |
| | VCR | 1032 |
| Samsung | TV | 8089, 8097, 8084, 8085, 8018, 8016, 8017, 8011, 8012 |
| | VCR | 1053, 1055, 1056, 1061, 1054 |
| Sanyo | TV | 8056, 8110 |
| | VCR | 1050, 1049 |
| Schneider | TV | 8095, 8011, 8047, 8013, 8062, 8106, 8115 |
| | VCR | 1018, 1012, 1020 |
| SEG | VCR | 1039 |
| Seleco | TV | 8031, 8045 |
| | VCR | 1045, 1041 |
| Sharp | TV | 8082, 8111 |
| | VCR | 1032 |
| Siemens | TV | 8026, 8027 |
| | VCR | 1020, 1049 |
| Sinudyne | TV | 8045, 8011 |
| Supertech | TV | 8068, 8013 |
| Supervision | TV | 8013 |
| Tandberg | TV | 8031 |
| | VCR | 1058 |
| Tatung | TV | 8013 |
| Teac | TV | 8010 |

| Brand | Component | Code No. |
|---|---|---|
| Techimagen | TV | 8013 |
| Telefunken | TV | 8100, 8032, 8037, 8040, 8039, 8043, 8023 |
| | VCR | 1025, 1026 |
| Thomson | TV | 8100, 8037, 8032, 8042, 8044 |
| | VCR | 1066, 1023, 1068, 1069 |
| Thorn | TV | 8011 |
| | VCR | 1049, 1052 |
| Toshiba | TV | 8058, 8057, 8103, 8117, 8118 |
| | VCR | 1051, 1022 |
| Universum | TV | 8013, 8020 |
| | VCR | 1026, 1040, 1052, 1012 |
| Vestel | TV | 8013 |
| W.W.House | TV | 8013 |
| | VCR | 1052 |
| Watson | TV | 8013, 8068, 8047, 8014 |
| | VCR | 1014, 1038 |

## TV/VCR Combo

| Brand | Code No. for each section | |
|---|---|---|
| | TV | VCR |
| CGM | 8029 | 1013 |
| Daewoo | 8074 | 1057 |
| Ferguson | 8074 | 1057 |
| Goodmans | 8074 | 1058 |
| Grundig | 8009 | 1013 |
| Kendo | 8054 | 1052 |
| LG / GoldStar | 8054 | 1052 |
| Loewe | 8011 | 1012 |
| | 8017 | 1012 |
| | 8018 | 1012 |
| Matsui | 8051 | 1038 |
| | 8052 | 1038 |
| Orion | 8051 | 1038 |
| Philips | 8013 | 1018 |
| | 8013 | 1012 |
| Samsung | 8060 | 1054 |
| | 8014 | 1054 |
| | 8060 | 1055 |
| | 8060 | 1053 |
| Schneider | 8013 | 1012 |
| Supertech | 8068 | 1057 |
| Thomson | 8074 | 1057 |
| Watson | 8051 | 1038 |

## Analogue Satellite receiver

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 3001 |
| ADB | 3062 |
| Amstrad | 3024, 3002, 3023, 3059 |
| Galaxis | 3026, 3031, 3010, 3012, 3014 |
| Grundig | 3026, 3027, 3035, 3065 |
| Hyundai | 3044 |
| Jerrold | 3038 |
| Kathrein | 3022 |
| Matsui | 3025 |
| Nikko | 3021 |
| Nokia | 3037 |
| NTV plus | 3040 |
| Pace | 3016, 3020, 3060, 3061 |
| Radix | 3024, 3011 |
| SABA | 3028, 3032, 3033, 3008, 3009, 3047, 3070 |
| Sky Master | 3003, 3006, 3005 |
| Technisat | 3034, 3018, 3019, 3045, 3066 |
| Thomson | 3032 |
| Watson | 3004 |
| Zehnder | 3007, 3013, 3050, 3068, 3069 |

## Digital Satellite receiver

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 3042, 3057 (terrestrial) |
| Amstrad | 3046 |
| CANAL+ | 3006, 3042 |
| Galaxis | 3030, 3053, 3072 |
| Gold box | 3036 |
| HIRSCHMANN | 3063 |
| Kathrein | 3043, 3049 |
| Nokia | 3017, 3056 |
| Pace | 3015 |
| Panasonic | 3067 |
| Philips | 3054 |
| Radix | 3029, 3052 |
| Technisat | 3039, 3051 |
| Thomson | 3071 |
| TPS | 3055 |
| Zehnder | 3048, 3064 |

## Mini Hi-Fi component system

| Brand | Code No. for each section | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Receiver | CD | Tape | MD |
| Sony | 4001 | 5001 | 6001 | 7001 |
| | 4001 | 5001 | 6002 | – |
| | 4002 | 5001 | 6001 | 7001 |
| | 4002 | 5001 | 6002 | – |
| | 4003 | 5002 | 6002 | – |
| | 4003 | 5002 | 6003 | – |
| | 4003 | 5002 | 6004 | – |
| | 4003 | 5002 | 6005 | – |
| Admiral | 4095 | 5085 | – | – |
| Aiwa | 4022 | 5021 | – | – |
| | 4023 | 5022 | 6025 | – |
| | 4023 | 5022 | 6026 | – |
| | 4040 | 5037 | 6042 | – |
| | 4079 | 5074 | 6072 | 7012 |
| Akai | 4074 | 5068 | 6068 | – |
| B&O (Bang&Olufsen) | 4068 | 5063 | 6059 | – |
| Burmster | 4053 | 5049 | – | – |
| Bush | 4065 | 5061 | – | – |
| | 4066 | 5062 | – | – |
| Carver | 4048 | 5045 | – | – |
| Crown | 4062 | 5059 | – | – |
| Daewoo | 4005 | 5003 | – | – |
| Denon | 4010 | 5008 | 6009 | – |
| | 4028 | 5099 | 6028 | – |
| | 4028 | 5009 | 6029 | – |
| | 4028 | 5009 | 6010 | – |
| | 4024 | 5023 | 6027 | – |
| | 4037 | 5009 | 6028 | 7003 |
| Garrard | 4058 | 5054 | – | – |
| Goodmans | 4061 | 5057 | – | – |
| Grundig | 4021 | 5020 | – | – |
| | 4017 | 5016 | 6019 | – |
| | 4062 | 5058 | 6057 | – |
| | 4076 | 5070 | 6069 | – |
| Harman/Kardon | 4035 | 5090 | – | – |
| Jensen | 4061 | 5084 | 6033 | – |
| JVC | 4019 | 5018 | 6022 | 7005 |
| | 4019 | 5018 | 6023 | – |
| | 4020 | 5019 | 6024 | – |
| | 4070 | 5018 | 6060 | – |
| | 4070 | 5018 | 6061 | – |
| | 4019 | 5018 | 6060 | 7005 |
| | 4019 | 5018 | 6061 | – |
| | 4078 | 5073 | 6071 | 7008 |

| Brand | Code No. for each section | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Receiver | CD | Tape | MD |
| Kenwood | 4015 | 5014 | 6015 | – |
| | 4016 | 5015 | 6017 | – |
| | 4016 | 5015 | 6018 | – |
| | 4025 | 5034 | 6036 | – |
| | 4025 | 5024 | – | – |
| | 4071 | 5065 | 6064 | 7014 |
| | 4071 | 5065 | 6065 | – |
| | 4071 | 5065 | 6015 | 7014 |
| | 4071 | 5065 | 6016 | – |
| | 4082 | 5077 | 6074 | 7011 |
| | 4083 | 5078 | 6075 | 7014 |
| GoldStar/LG | 4009 | 5007 | 6008 | – |
| Marantz | 4017 | 5016 | 6019 | – |
| | 4029 | 5039 | 6019 | – |
| | 4094 | 5016 | 6050 | – |
| Matsui | 4062 | 5058 | 6057 | – |
| | 4060 | 5056 | 6057 | – |
| | 4077 | 5071 | – | – |
| McIntosh | 4097 | 5090 | – | – |
| Mission | 4059 | 5055 | 6055 | – |
| Onkyo | 4034 | 5035 | 6038 | – |
| | 4034 | 5035 | 6039 | |
| | 4034 | 5030 | 6038 | – |
| | 4034 | 5030 | 6039 | – |
| | 4084 | 5079 | 6076 | 7015 |
| Panasonic | 4008 | 5006 | – | – |
| | 4008 | 5005 | 6067 | – |
| | 4077 | 5072 | 6070 | 7010 |
| | 4099 | 5094 | – | – |
| Philips | 4017 | 5016 | 6019 | – |
| Pioneer | 4006 | 5004 | 6006 | – |
| | 4090 | 5028 | 6034 | – |
| | 4018 | 5017 | 6020 | – |
| | 4018 | 5017 | 6021 | – |
| | 4006 | 5017 | 6006 | – |
| | 4018 | 5017 | 6006 | – |
| | 4072 | 5066 | 6066 | – |
| | 4081 | 5076 | 6073 | 7016 |
| Quadral | 4049 | 5046 | 6048 | – |
| | 4049 | 5046 | 6049 | – |
| RCA | 4091 | 5080 | 6082 | – |
| | 4091 | 5080 | 6083 | – |
| SABA | 4041 | 5042 | – | – |
| Samsung | 4042 | 5043 | – | – |
| Sansui | 4087 | 5083 | 6077 | – |

| Brand | Code No. for each section | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Receiver | CD | Tape | MD |
| Sanyo | 4011 | 5010 | 6011 | – |
| Schneider | 4069 | 5064 | 6062 | – |
| Sharp | 4037 | 5009 | 6028 | 7003 |
| | 4016 | 5015 | – | – |
| | 4028 | 5009 | 6028 | – |
| | 4028 | 5009 | 6010 | – |
| | 4080 | 5075 | – | 7013 |
| | 4100 | 5095 | – | – |
| Sherwood | 4012 | 5011 | 6012 | – |
| | 4013 | 5012 | 6013 | – |
| Sounde-sign | 4096 | 5087 | – | – |
| T+A | 4063 | 5060 | 6058 | – |
| Teac | 4055 | 5050 | 6064 | – |
| | 4055 | 5050 | 6065 | – |
| | 4088 | – | 6077 | – |
| | 4088 | – | 6078 | – |
| Technics | 4007 | 5005 | 6007 | – |
| | 4008 | 5005 | 6067 | – |
| | 4045 | 5025 | 6046 | – |
| | 4026 | 5032 | 6007 | – |
| | 4073 | 5067 | 6066 | – |
| Toshiba | 4101 | 5096 | – | – |
| Uher | 4051 | 5047 | 6051 | – |
| | 4052 | 5048 | 6052 | – |
| Universum | 4054 | 5050 | – | – |
| | 4055 | 5050 | 6053 | – |
| | 4056 | 5051 | – | – |
| | 4057 | 5052 | 6054 | – |
| | 4057 | 5053 | – | – |
| Wharfedale | 4058 | 5054 | – | – |
| Yamaha | 4014 | 5013 | 6014 | – |
| | 4030 | 5027 | 6014 | – |
| | 4030 | 5027 | 6030 | – |
| | 4030 | 5027 | 6063 | – |

## Separate Components

### Receiver/Amplifier

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 4001, 4002 |
| Admiral | 4095 |
| Aiwa | 4022, 4023, 4040, 4079 |
| Akai | 4074 |
| B&O (Bang&Olufsen) | 4068 |
| Burmster | 4053 |
| Bush | 4064, 4065 |
| Carver | 4048 |
| Crown | 4062 |
| Daewoo | 4005 |
| Denon | 4010, 4024, 4027, 4028, 4036, 4037 |
| Finearts | 4044 |
| Goldstar/LG | 4009 |
| Goodmans | 4061 |
| Grundig | 4075, 4021 |
| Harman/Kardon | 4035 |
| JVC | 4019, 4020, 4047, 4070, 4078, 4098 |
| Kenwood | 4015, 4016, 4025, 4071, 4082, 4083 |
| Magnavox | 4021 |
| Marantz | 4029, 4094, 4044 |
| Matsui | 4060, 4062, 4076 |
| McIntosh | 4097 |
| Mission | 4059 |
| NAD | 4103, 4033 |
| Nakamichi | 4104, 4087, 4086 |
| Onkyo | 4034, 4039, 4043, 4084 |
| Panasonic | 4008, 4077, 4099 |
| Parasund | 4066 |
| Philips | 4017 |
| Pioneer | 4006, 4018, 4032, 4072, 4081, 4085, 4090 |
| Quadral | 4049 |
| RCA | 4105, 4091, 4092, 4093 |
| Rebox | 4050 |
| Rotel | 4067 |
| SABA | 4041 |
| Samsung | 4042 |
| Sansui | 4086, 4087, 4089, 4038 |
| Sanyo | 4011 |
| Sharp | 4028, 4037, 4080, 4100 |
| Sherwood | 4012, 4013, 4031 |
| Schneider | 4004, 4069 |
| Sounde-sign | 4096 |
| T+A | 4063 |
| Teac | 4088 |
| Technics | 4007, 4026, 4045, 4073 |
| Toshiba | 4101 |
| Uher | 4051, 4052 |
| Universum | 4054, 4055, 4056, 4057 |
| Wearfedeale | 4058 |
| Wharfedale | 4058 |
| Yamaha | 4102, 4014, 4030, 4046 |

### CD Player

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 5001, 5002, 5099, 5100, 5101 |
| Admial | 5085 |
| Aiwa | 5021, 5022, 5037, 5074 |
| Akai | 5068 |
| B&O (Bang&Olufsen) | 5063 |
| Burmster | 5049 |
| Bush | 5061 |
| Carver | 5045 |
| Crown | 5059 |
| Daewoo | 5003 |
| Denon | 5008, 5009, 5023, 5026 |
| Emerson | 5091 |
| Fisher | 5040 |
| Goldstar/LG | 5098, 5007 |
| Goodmans | 5057 |
| Grundig | 5020, 5069 |
| Harman/Kardon | 5031 |
| Hitachi | 5041 |
| Jensen | 5084 |
| JVC | 5018, 5019, 5033, 5073 |
| Kenwood | 5014, 5015, 5024, 5034, 5065, 5077, 5078 |
| Magnavox | 5016, 5026 |
| Marantz | 5071 |
| Matsui | 5056, 5058 |
| McIntosh | 5090 |
| Mission | 5055 |
| NAD | 5029 |
| Nakamichi | 5044, 5082 |
| Onkyo | 5030, 5035, 5038, 5079 |
| Optimus | 5092 |
| Panasonic | 5006, 5072, 5094 |
| Philips | 5016 |
| Pioneer | 5004, 5017, 5028, 5066, 5076 |
| Quadral | 5046 |
| RCA | 5080, 5081, 5088, 5089 |
| SABA | 5042 |
| Samsung | 5043 |
| Sansui | 5082, 5083, 5086 |
| Sanyo | 5010 |
| Sharp | 5075, 5095 |
| Sherwood | 5011, 5012, 5039 |
| Schneider | 5064 |
| Sounde-sign | 5087 |
| T+A | 5060 |
| Technics | 5005, 5025, 5032, 5067 |
| Toshiba | 5096, 5097 |
| Uher | 5047, 5048 |
| Universum | 5062 |
| Wearfedeale | 5054 |
| Yamaha | 5013, 5027, 5036 |

### Cassette Deck

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 6001, 6002, 6005 |
| Aiwa | 6042, 6045, 6025 |
| Denon | 6028, 6029, 6009, 6010 |
| Fisher | 6011 |
| GoldStar/LG | 6008 |
| Grundig | 6051 |
| Harman/Kardon | 6033 |
| JVC | 6022, 6023, 6024 |
| Kenwood | 6036, 6037, 6015, 6016 |
| Marantz | 6047 |
| Matsui | 6041 |
| Mission | 6040 |
| NAD | 6031, 6032 |
| Nakamichi | 6079 |
| Onkyo | 6038, 6039, 6040, 6041, 6043, 6044 |
| Panasonic | 6067 |
| Philips | 6047 |
| Pioneer | 6034, 6035, 6020, 6021, 6006 |
| Quadral | 6034 |
| RCA | 6084, 6085 |
| Sansui | 6079, 6077, 6078 |
| Sanyo | 6011 |
| Sharp | 6028 |
| Teac | 6077, 6078, 6080, 6081 |
| Technics | 6046, 6007, 6067 |
| Uher | 6036, 6037 |
| Universum | 6038, 6039 |
| Yamaha | 6030, 6014 |

### DVD

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 0001, 0024, 0023, 0025 |
| Aiwa | 0015 |
| Denon | 0006, 0017 |
| Harman/Kardon | 0018 |
| Hitachi | 0008 |
| JVC | 0007 |
| KLH | 0010 |
| Onkyo | 0016 |
| Panasonic | 0002, 0006 |
| Philips | 0012 |
| Pioneer | 0021, 0019, 0004 |
| RCA | 0005 |
| Sharp | 0011 |
| Shinco | 0022 |
| Samsung | 0014 |
| Sylvania | 0020 |
| Thomson | 0013 |
| Toshiba | 0003 |
| Yamaha | 0006 |
| Zenith | 0009 |

### MD Deck/DAT Deck

| Brand | Code No. |
|---|---|
| Sony | 7001, 7002, 7019, 7020, 7101 (DAT) |
| Aiwa | 7012 |
| Akai | 7018 |
| Denon | 7003 |
| JVC | 7008 |
| Kenwood | 7004, 7011, 7014 |
| Marantz | 7007 |
| Onkyo | 7015, 7102 (DAT) |
| Panasonic | 7006, 7010 |
| Pioneer | 7016, 7102 (DAT) |
| Sansui | 7009 |
| Sharp | 7013 |
| Teac | 7005 |
| Yamaha | 7017 |